



Termostat layout

1	Display: <ul style="list-style-type: none"> • Angi temperaturverdi. Den vises i heltall og grader Celsius.
2	Lys for temperaturindikator. Mulige indikasjoner: <ul style="list-style-type: none"> • Lyser - ovnen virker, prøver å nå angitt temperatur; • Llyser ikke - forhåndsinnstilt temperatur er nådd, ovnen virker ikke. • Blinker – når ovnen er registrert med appen "Smart ovn" (slik forteller ovnen at den er inkludert i brukerens app "Smart ovn").
3	WiFi indikatorlys Mulige indikasjoner: <ul style="list-style-type: none"> • Lyser permanent når ovnen er koblet til hjemmenett (ruter) og sky; • Lyser ikke – når ovnen ikke er koblet til hjemmenett; • Blinker – når ovnen er koblet til hjemmenett men ikke er koblet til sky.
4	Funksjonsvalg og bekreftelsesknapp "OK". Brukes: <ol style="list-style-type: none"> Når ovnen er i direkte modus: <ul style="list-style-type: none"> • Ved å klikke kort på knappen bytter systemet fra direkte modus til endringsmodus; Når varmeren er i endringsmodus: <ul style="list-style-type: none"> • Ved å klikke kort på knappen velges et ukentlig varmeprogram.
5	Knapp "+", mulige verdier: <ol style="list-style-type: none"> Når ovnen er i direkte modus og brukeren klikker på den økes temperaturverdiene med en grad. Mulig temperaturintervall er 5-35°C. Maks verdi er "35°C". Når ovnen er i endringsmodus og brukeren klikker på denne knappen vises programlisten og brukeren navigerer gjennom den ved å gå forover.
6	Knapp "-", mulige verdier: <ol style="list-style-type: none"> Når ovnen er i direkte modus og brukeren klikker på den senkes temperaturverdiene med en grad. Mulig temperaturintervall er 5-35°C. Min verdi er "5°C". Når ovnen er i endringsmodus og brukeren klikker på denne knappen vises programlisten og brukeren navigerer gjennom den ved å gå bakover.

Display-verdier

"20"	Fabrikkinnstilling 20 °C. Intervall 5-35°C.
"HO"	"Hjem (hjem)" ukeprogram. Ved å velge dette vil oppvarmingen fungere slik: <ol style="list-style-type: none"> Hvis ovnen ikke er koblet til hjemmenettverket vil den holde 20°C inntil brukeren bruker "+" eller "-"; Hvis ovnen er koblet til hjemmenettverket vil den holde temperaturen ved bruk av "Hjem"-programmet.
"OF"	"Kontor" ukeprogram. Ved å velge dette vil oppvarmingen fungere slik: <ol style="list-style-type: none"> Hvis ovnen ikke er koblet til hjemmenettverket blir det ikke vist for brukeren (se "Endringsmodus kan ikke koble til WiFi"); Hvis ovnen er koblet til hjemmenettverket vil den holde temperaturen ved bruk av "Kontor"-programmet.
"—"	Ovnen er slått av
"AF"	Antifrost ukentlig varmeprogram. Ved å velge dette vil ovnen holde "Antifrost"-temperatur (standard +7°C).
"SC"	"Smart konfigur" indikatorverdi som viser at brukeren har lagt ovnen til i appen "Smart ovn" (se ovenns konfigurasjonsinnstillinger for "Smart")
"rE"	Indikatorverdi for tilbakestilling til fabrikkinnstillinger (se Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger)

Introduksjon

Dette dokumentets hensikt er å introdusere brukeren til ovnens system og funksjonalitet. Også mulige bruksmåter og innretninger. Denne applikasjonen egner seg ikke for bruk for voksne og barn med følgende tilstander: fysiske eller psykiske funksjonshemminger eller mangler kunnskap eller informasjon om produktet. Unntatt de tilfellene hvor noen holder oppsyn med dem eller de har blitt opplært i bruken.

Barn skal ikke leke med denne innretningen eller etterlates alene med den.

Hvis strøm-kabelen er skadet må den byttes ut av produsenten. Representanter for produsenten eller annet kvalifisert personell skal være ansvarlige vedlikehold av ovnen. Kun slik kan ulykker unngås.

Slå på ovnen

Den elektriske ovnen kan slås på med to metoder:

1. Klikke på-/avknappen på ovnens side;
2. Kort klikk på knappen "OK" på ovnens skjerm (se "Skjermkontroll").

Merk: når ovnen slås på første gang på skjermen vises temperaturen 20 °C. Ovnen starter umiddelbart.

Slå av ovnen

Ovnen kan slås av med tre metoder:

1. Klikk og holde inn knappen "-" (i direkte modus) til temperatur på skjermen endres til teksten "--" (temperaturen vil begynne å synke);
2. Velg verdien "--" i menylisten i endringsmodus;
3. Klikke på ovnens på-/avknapp på siden;

Når ovnen slås på etter å ha blitt slått av manuelt vil den virke etter de varmeinnstillingene som ble sist angitt.

Moduser

Den elektriske ovnen har to moduser:

1. Direkte – direkte kontrollmodus når temperatur som er angitt på skjermen er synlig;
2. Endring – endringsmodus. I denne modusen kan brukeren velge konfigurert ukeprogram fra listen. Hvis ovnen er i endringsmodus vises programverdiene på skjermen (se Meny koblet til/fra WiFi).

Endringsmodus på

Når ovnen er i direkte modus (valgt verdi er synlig på skjermen), klikk kort på knappen "OK".

Når endringsmodus er aktiv vil skjermen vise hvilket program fra listen som er aktivert.

Direkte modus

Ovnen virker hele tiden i direkte modus. Når ovnen er i endringsmodus og etterlates i 30 sekunder i standby vil den automatisk bytte til direkte modus og den temperaturen som sist ble angitt på skjermen vil vises.

Ovnens konfigurasjonsinnstillinger for "Smart"

Når brukeren begynner å bruke en mobil varmeapplikasjon kan man legge til en aktiv varmeenhet ved å klikke samtidig på knappene "+" og "-" til skjermen viser "SC" ("Smart Konfig") og begge indikatorlys slukkes. Da kan brukeren slippe knappene. "SC" vil vises på skjermen til konfigurasjonen er fullført. Når den er fullført (når applikasjonen har funnet en varmeenhet) vil rødt og blått indikatorlys blinke. Hvis "Smart Konfig" ikke kan finne en varmeenhet vil det bli vist en feilmelding. Etter 30 sekunder standby bytter ovnen til de forrige

varmeinnstillingene (uavhengig av hvorvidt "Smart Konfig" var vellykket eller ikke).

Merk: bruker kan prøve å registrere flere ovner samtidig med "Smart ovn". For å vite hvilken ovn som registreres i øyeblikket lyser det røde indikatorlyset på ovnen (les mer under "Smart ovn" i bruksanvisningen).

Endringsmodus kan ikke koble til WiFi

Når en ny ovn ikke er koblet til internett kan det hende at den ikke tillater bruk av ukentlig varmeprogram fordi den ikke kan finne aktuelt tidspunkt. I dette tilfellet vil funksjonslisten for endringsmodus se slik ut:

- "HO" - vil bli satt til +20°C temperatur (se skjermverdier for ovn).
- "AF" - setter ovnen i "Antifrost"-modus (standard temperatur er +7°C) (se skjermverdier for ovn);
- "--" - "AV"-modus (se skjermverdier for ovn).

Merk: brukeren må klikke på knappen "OK" for å velge et program. Hvis brukeren ikke velger et program etter 30 sekunder går varmeovnen til direkte modus og temperaturen settes til den sist valgte.

Endringsmodus koblet til WiFi

Når ovnen er koblet til hjemmenettverket og satt i endringsmodus vil den vise ukentlige varmeprogrammer som er konfigurert med applikasjonen "Smart ovn".

Hvis brukeren aldri har brukt eller ikke har opprettet noen ukeprogrammer vil disse programmene vises:

- "HO" – ukentlig varmeprogram "Hjem" (se skjermverdier for ovn);
- "OF" – ukentlig varmeprogram "Kontor" (se skjermverdier for ovn);
- "--" – "AV"-modus (se skjermverdier for ovn).
- "AF" - vil holde "Antifrost" (standard +7°C) (se skjermverdier for ovn);

Merk: brukeren må klikke på knappen "OK" for å velge et program. Hvis brukeren ikke velger et program etter 30 sekunder går varmeovnen til direkte modus og temperaturen settes til den sist valgte.

Avbryt alle varmeparametre midlertidig

Stopp ovn som er i direkte modus midlertidig, bruk "+" og "-" for å stille inn ønsket temperatur.

Merk: angitt temperatur gjelder inntil nytt ukeprogram starter.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

For å tilbakestille ovnen til fabrikkinnstillinger (se Ovnsskjerm), klikk samtidig på knappene "+" og "OK" til teksten på skjermen viser "rE". Slipp deretter knappene og 20 °C temperatur vil vises. Etter tilbakestilling holder ovnen temperaturen for "Comfort"-modus (standard +20 °C).

Merk: etter tilbakestilling må ovnen registreres i "Smart ovn"-appen. Brukeren må legge til ovnen i "Smart ovn" og utføre "Smart Konfig".

